

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ DIVISION CONTROLLERS

Приложение Division Controllers позволяет проверить работоспособность контроллеров системы DIVISION, а также назначить контроллерам адреса, согласно проекту, созданному в программе Division Constructor.

Подключите контроллер системы DIVISION к ПК, на котором установлена программа Division Controllers, используя преобразователь USB/RS485. Не забудьте подать питание 12В на контроллер.

Запустите программу Division Controllers

Диагностика контроллеров серии DIVISION v.2.4

Поиск устройств
Выберите из списка COM-порт, к которому подключен контроллер DIVISION, или выберите пункт 'Автопоиск'

Автопоиск Начать поиск

DV-RTRF

Список найденных контроллеров

Тип контроллера	COM-порт	Адрес
-----------------	----------	-------

Тестовая программа
DIVISION CONTROLLERS
COM-порт: 0
Адрес: 0

Выберите из списка найденных контроллеров, расположенного слева, нужный для последующего тестирования

Окно вывода служебной информации:

Если вы знаете к какому COM-порту подключен контроллер, выберите его из выпадающего списка «*Поиск устройств*», иначе оставьте пункт «*Автопоиск*». Нажмите кнопку «*Начать поиск*».

В любой момент поиск можно прекратить, нажав кнопку «*Прервать*».

В таблице «*Список найденных контроллеров*» отобразятся все найденные контроллеры.

Щелкните мышью по строке с нужным контроллером, чтобы приступить к работе с ним.

Используйте справочную информацию по работе с каждым контроллером, расположенную в правой части окна программы Division Controllers.

Примечание: не подключайте контроллеры с одинаковыми адресами на один COM-порт.